


Istruzioni per utilizzo Modulo Cycle

Cycle Module Working Instructions



1. Selezionare il modulo Cycle nella temperatura colore desiderata e utilizzare il comando «Serie circolare»

1. Select the Cycle module in the desired CCT and use the «Circular array» command

2. Impostare il numero di segmenti secondo la seguente formula:
 $n^{\circ} \text{ segmenti} = \text{Watt}/2$ (es. Ø600mm eroga 28W → 14 segmenti)

*2. Set the number of segments according to the following formula:
 $n^{\circ} \text{ segments} = \text{Watt}/2$ (e.g. Ø600mm delivers 28W → 14 segments)*

3. Impostare il raggio secondo la dimensione desiderata

3. Set radius to match the desired size

4. Impostare la rotazione degli elementi a 90° (riquadro verde) e utilizzare i pulsanti di rotazione per ruotare i segmenti verso l'esterno o l'interno del prodotto (si consiglia di attivare i fasci direzionali con la scorciatoia CTRL+R, vedasi immagine d'esempio con direzione verso l'interno a destra)

4. Set the rotation of the elements to 90° (green box) and use the rotation buttons to rotate the segments towards the outside or inside of the product (it is recommended to activate the directional beams with the CTRL+R shortcut, see image on the right for an example of inside direction)

